

SCHRITT FÜR SCHRITT

VORBEREITUNG: Holzoberflächen fachgerecht schleifen (Endschliff max. Korn 240). Das Holz muss vollständig sauber, trocken und frei von Schleifstaub sein. Die Holzfeuchte sollte zwischen 8-12% liegen. Verarbeiten Sie das Produkt bei Raumtemperatur. Optional können Sie die Beständigkeit auf Tischplatten mit OLI-NATURA Härter erhöhen.

1. **SCHÜTTELN:** Das Öl vor dem Auftragen gut aufrühren oder schütteln.
2. **AUFTRAGEN:** Tragen Sie das Öl gleichmäßig in Maserrichtung mit einem Pinsel oder einer Schaumwalze auf. Falls das Holz stellenweise schneller aufsaugt und trocken wirkt, tragen Sie einfach etwas mehr Öl auf.
3. **ZWISCHENTROCKNUNG:** Lassen Sie das behandelte Holz je nach Oberflächengröße mindestens 2 Stunden trocknen.
4. **ZWISCHENSCHLIFF:** Je nach Holzart können sich die Fasern unterschiedlich stark aufrichten. Führen Sie bei Bedarf einen Zwischenschliff mit Korn 220 durch, um die aufgestellten Fasern zu glätten. Anschließend sorgfältig entstauben.
5. **WEITERER AUFTRAG:** Wiederholen Sie den Ölauftrag wie in Schritt 2 beschrieben.
6. **NACHPOLIEREN:** Polieren Sie das nasse Öl sofort mit einem weißen oder beigen Pad aus. Entfernen Sie eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch.



Für den neutralen
Rohholzeffekt



OLI-NATURA SCANDIC-OIL »FOR FURNITURE«: Öl-in-Wasseremulsion für einen neutralen Rohholzeffekt auf hellen Holzmöbeln und Treppen.

MEHR UNTER WWW.OLI-LACKE.DE | TEL. + 49 (0) 37208 84-488 | E-MAIL: FAQ@OLI-LACKE.DE



STÜHLE - TISCHE - BÄNKE - SCHRÄNKE - TREPPEN



EICHE - ESCHE - AHORN - TANNE - FICHTE - KIEFER

